



TECHNISCHE GEGEVENEN

FIT STANDARD CHARGER 36V 0662

Productcode	500951
Ingangsspanning	V~ 230 tot 240
Ingangsfrequentie	Hz 50 tot 60
Systeemspanning	V= 36
Laadstroom (maximale waarde)	A 4
Bedrijfstemperatuur	°C 0 tot +40
Opslagtemperatuur	°C -20 tot +70
Beschermingsgraad	IP40
Gewicht, ca.	kg 0.8

FIT FAST CHARGER 36V 0660
FIT STANDARD CHARGER 36V 0662
MET UPGRADE

Productcode	500074 500951 & Upgrade 501342
Ingangsspanning	V~ 230 tot 240
Ingangsfrequentie	Hz 50 tot 60
Systeemspanning	V= 36
Laadstroom (maximale waarde)	A 6
Bedrijfstemperatuur	°C 0 tot +40
Opslagtemperatuur	°C -20 tot +70
Beschermingsgraad	IP40
Gewicht, ca.	kg 0.8

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Stel de oplader niet bloot aan regen en vocht. Bij het binnendringen van water in een oplader bestaat het risico op een elektrische schok.

Gebruik de FIT oplader uitsluitend voor het opladen van voor e-bikes toegelaten FIT lithium-ion-accu's. De accu spanning moet passen bij de acculaadspanning van de oplader, anders bestaat brand- en explosiegevaar. Houd de oplader schoon. Door vervuiling bestaat het gevaar van een elektrische schok.

Controleer voor elk gebruik de oplader, kabels en stekkers. Gebruik de oplader niet wanneer deze is beschadigd. Open de oplader niet. Een beschadigde oplader, kabel of stekker verhoogt het risico op een elektrische schok.

Gebruik de oplader niet op een licht ontvlambare ondergrond (bv. papier, textiel, enz.) resp. in een brandbare omgeving. Door de opwarming van de oplader tijdens het opladen bestaat brandgevaar.

Wees voorzichtig met aanraken van de oplader tijdens het opladen. Draag beschermende handschoenen. De oplader kan in het bijzonder bij hoge omgevingstemperaturen heet worden.

De accu van de e-bike mag niet zonder toezicht worden opgeladen.

Houd kinderen tijdens gebruik, reiniging en onderhoud onder toezicht. Voorkom zo, dat kinderen met de oplader spelen.

Kinderen en personen, die vanwege hun fysieke, organoleptische of mentale vaardigheden of onvoldoende kennis en ervaring niet in staat zijn de oplader veilig te bedienen, mogen deze oplader niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat het gevaar van bedienfouten en gevaar voor letsel.

GEBRUIK

Steek de apparaatstekker van het meegeleverde netsnoer in de apparaataansluiting van de oplader. Sluit het netsnoer aan op het lichtnet. Laad de accu uitsluitend op met inachtneming van alle veiligheidsaanwijzingen. Wanneer dat niet kan terwijl de accu is gemonteerd, verwijder deze dan van de e-bike en laad deze op op een geschikte plek. Neem daarbij de gebruikshandleiding van de gebruikte accu in acht.

OPLADEN VAN EEN GEMONTEERDE ACCU


Sluit de oplader aan op de laadaansluiting van de e-bike om de accu op te laden. Op het display verschijnt automatisch de laadtoestandweergave. Na een bepaalde tijd gaat de achtergrondverlichting van het display uit. Deze kan op elk moment met de aan/uit-toets weer worden ingeschakeld.

OPLADEN VAN EEN VERWIJDERDE ACCU

Controleer voor het verwijderen van de accu, dat de gewenste laadstand is ingesteld. Tijdens het opladen van een verwijderde accu kan de laadstand niet worden gewijzigd. Sluit de oplader aan op de laadaansluiting van de accu om de accu op te laden.

EINDE VAN HET OPLADEN

Koppel nadat het opladen is voltooid de oplader los van het lichtnet en de accu los van de oplader.



WEERGAVE

FIT STANDARD CHARGER 36V 0662

Rusttoestand	Groen snel knipperend (2x per seconde)
Laden	Oranje brandend
Laden beëindigd	Groen brandend
Storing	Rood knipperend (1x per seconde)

FIT FAST CHARGER 36V 0660
FIT STANDARD CHARGER 36V 0662
MET UPGRADE

Rusttoestand	Groen snel knipperend (2x per seconde)
Laden	Rood brandend
Laden beëindigd	Groen brandend
Storing	Rood knipperend (1x per seconde)

PROBLEMEN OPLOSSEN

De LED op de oplader brandt niet.

Controleer of de stekker van het netsnoer van de lader goed in het stopcontact zit en of de apparaatstekker van het netsnoer goed is aangesloten op de oplader. Controleer of de stekker van de oplader goed in de accu of de oplaadaansluiting op de e-bike is aangesloten. Controleer of de oplaadstekker van de oplader, het oplaadcontact op de e-bike of de accucontacten vuil zijn en reinig deze indien nodig om voor een goed contact te zorgen.

De accu begint niet met opladen wanneer de oplader is aangesloten. De batterij is mogelijk aan het eind van zijn levensduur. Vervang de oude batterij door een nieuwe.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw vakhandelaar - probeer het apparaat niet zelf te repareren. Uw vakhandelaar zal je graag helpen!

Meer informatie over de FIT
Standard Charger 36V 0662



[fit-ebike.com/nl-nl/
fit-standard-charger/500951](https://fit-ebike.com/nl-nl/fit-standard-charger/500951)

Meer informatie over de FIT Fast
Charger 36V 0660
FIT Standard Charger 36V 0662 met
Upgrade



[fit-ebike.com/nl-nl/fit-fast-charger/
500074](https://fit-ebike.com/nl-nl/fit-fast-charger/500074)

FABRIKANT

Smartscale NewCo AG
Luzernstrasse 84
CH-4950 Huttwil
fit-ebike.com/nl-nl/

EU-IMPORTEUR

Smartscale NewCo Europe GmbH
Im Hönig 5
DE-63820 Elsenfeld

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Biketec GmbH, dat de in deze gebruikshandleiding beschreven producten voldoen aan de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:



fit-ebike.com/nl-nl/service/declaration/